

### verwerkingsvoorschrift

1. speciebed op juiste hoogte brengen:  
- droog, schoon, stofvrij, vlak, ruw
2. plaatsen spekband
3. speciebed aanbrengen en opmetselen gevel

