



verwerkingsvoorschrift

1. ondergrond:
 - droog, schoon, stofvrij, vlak, ruw
 - bij zuigende ondergrond hechtprimer aanbrengen
2. uitvulplaatjes en lijmmillen aanbrengen
3. plaatsen vensterbank
4. optie A: klemmen vensterbank gedurende 2 dagen
optie B: vensterbank belasten met gewicht (b.v. zandzakken)
(alg.: denk aan bescherming van vensterbank)

